

Гарантия

На стартёр предоставляется гарантия – 6 месяцев. Гарантия не распространяется на стартёр с нарушением комплектности, имеющий механические повреждения.

Возврат стартёра, вышедшего из строя в период действия гарантийного срока осуществляется в заводской упаковке с предоставлением следующих документов:

1. Заполненный гарантийный талон с подписью покупателя.
2. Чек на приобретение изделия.

Внимание! Причина выхода из строя стартёра в период гарантийного срока устанавливается только после проведения соответствующей экспертизы. При выявлении в результате экспертизы нарушений в правилах эксплуатации стартёра лишает Покупателя права на гарантийное обслуживание и влечёт за собой оплату Покупателем соответствующей экспертизы.

Гарантийный талон

Стартёр _____ Заводской № _____

Рабочее напряжение _____

Продан _____
(наименование торговой организации)

Дата продажи «____» _____ 202_ г. Продавец _____ МП
(личная подпись)

Покупатель _____

с инструкцией по эксплуатации ознакомлен _____
(личная подпись)

Адрес и контакты продавца



Стартёр с редуктором, модель 11010086AS

Применяемость:

Техника: КамАЗ-5297, 43261 Евро 1-2, 4326, 53229 Евро-2, 65115, 6520; ЗИЛ-433100; ЛАЗ 4207; ЛиАЗ-5256.34, 525636, 5256, 525636-01, 5433, 5551; УРАЛ-4320, 43202, 5557;

Трактор Т-12; Комбайны АСross 530, БЕКТОР-410, БЕКТОР-450;

Тепловоз ТГМ-23, ТУ 7А; Бульдозер D-355А, D-355С, D-155А

Двигатели: КамАЗ-740.3, 740.11-240, 740.13; А-01, А-41

Технические характеристики:

Номинальное напряжение	24В
Номинальная мощность	8.1кВт
Количество зубьев	10
Модуль	3,75 мм
Вращение	правое
Вес	6кг



Правила пользования стартером:

1. Время работы стартера - не более 20 сек.

Внимание! Более длительное включение может привести к перегреву стартера и повреждению аккумуляторной батареи.

2. Повторное включение стартера производить через интервал времени не менее 30сек.

3. Допустимое количество повторных включений не более трех.

4. **Внимание!** Запрещается подключать более 28В напряжение на модели стартеров с рабочим напряжением 24 В

5. Как только двигатель запустился, необходимо немедленно отпустить ключ зажигания.

6. **Внимание!** Запрещается включать стартер при работающем двигателе.

7. При температуре окружающего воздуха ниже минус 10 градусов рекомендуется перед запуском стартера произвести прогрев двигателя.

8. **Внимание!** Запрещается трогать с места трактор путем прокручивания трансмиссии через двигатель стартером.

9. **Внимание!** Крепление стартера к двигателю ОБЯЗАТЕЛЬНО произвести на все крепежные болты.

Перечень

дефектов и характерные разрушений по которым виновной стороной в выходе стартеров из строя в гарантийный период эксплуатации признается потребитель и рекламация отклоняется

Визуально выявляемый дефект	Признаки	Вероятная причина дефекта
Наличие цветов побежалости на узлах стартера	Изменение цвета материала на узлах стартера	Передержка стартера во включенном состоянии при не отключенной цепи питания стартера
Деформация деталей стартера	Наличие механических повреждений, трещин	Нарушение условий транспортировки, монтажа изделия на двигатель.
Фрезеровка зубьев шестерни привода. Продольный раскол шестерни привода.	Смятие, срезание зубьев шестерни привода, выкрашивание одного или нескольких зубьев Шестерни деформация профиля зубьев шестерни	Включение стартера на работающий двигатель при неисправной цепи питания. Попадание стороннего предмета между зубьями шестерни и венцом маховика двигателя. Установка стартера с перекосом, ослабленно крепление стартера к двигателю, стартер закреплен не на все крепежные болты.
Сорвана резьба на контактом болту реле стартера		Некачественная затяжка крепежа при монтаже стартера на двигатель
Разрушение крышки реле стартера	Наличие сколов, трещин	Небрежное обращение со стартером в процессе транспортировки, перегрузки, монтажа
Следы разборки стартера. Установка комплектующих в стартер не на заводе изготовителе		Стартер подвергался разборке потребителем



