

| №  | Обозначение символа | Наименование символа                                |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 00 |                     | Общее назначение                                    |
| 01 |                     | Главный выключатель света                           |
| 02 |                     | Габаритные фонари                                   |
| 03 |                     | Дальний свет фар                                    |
| 04 |                     | Ближний свет фар                                    |
| 05 |                     | Корректор положения фар                             |
| 06 |                     | Передние противотуманные фары                       |
| 07 |                     | Задние противотуманные огни                         |
| 08 |                     | Поворотная фара-искатель                            |
| 09 |                     | Аварийная сигнализация                              |
| 10 |                     | Маячок                                              |
| 11 |                     | Регулятор освещения приборов                        |
| 12 |                     | Освещение салона                                    |
| 13 |                     | Половинное освещение салона                         |
| 14 |                     | Индивидуальное освещение                            |
| 15 |                     | Уровень топлива в баке                              |
| 16 |                     | Разряд аккумуляторной батареи                       |
| 17 |                     | Остановка двигателя                                 |
| 18 |                     | Стояночный тормоз                                   |
| 19 |                     | Звуковые сигналы                                    |
| 20 |                     | Обогрев заднего стекла                              |
| 21 |                     | Вентиляция                                          |
| 22 |                     | Вентилятор отопителя                                |
| 23 |                     | Вентилятор отопителя                                |
| 24 |                     | Индивидуальная вентиляция                           |
| 25 |                     | Кондиционер                                         |
| 26 |                     | Стеклоомыватель и стеклоочиститель ветрового стекла |
| 27 |                     | Стеклоомыватель и стеклоочиститель заднего стекла   |
| 28 |                     | Фарочиститель и фароомыватель                       |
| 29 |                     | Индивидуальное отопление                            |
| 30 |                     | Обогрев зеркала заднего вида                        |
| 31 |                     | Обогрев аккумуляторной батареи                      |
| 32 |                     | Открытие запора капота                              |
| 33 |                     | Открытие запора багажника                           |
| 34 |                     | Открытие/закрывание пассажирских дверей             |
| 35 |                     | Блокировка межколесного дифференциала               |
| 36 |                     | Блокировка межосевого дифференциала                 |
| 37 |                     | Коробка отбора мощности                             |
| 38 |                     | Коробка отбора мощности                             |
| 39 |                     | Знак автопоезда                                     |
| 40 |                     | Дистанционный выключатель массы                     |

| №  | Обозначение символа | Наименование символа                               |
|----|---------------------|----------------------------------------------------|
| 41 |                     | Контроль исправности ламп                          |
| 42 |                     | Антенна                                            |
| 43 |                     | Предпусковой подогреватель двигателя               |
| 44 |                     | Внутреннее отопление                               |
| 45 |                     | Доблокировка сцепления                             |
| 46 |                     | Рециркуляция                                       |
| 47 |                     | Подогрев топливного фильтра                        |
| 48 |                     | Запорный кран                                      |
| 49 |                     | Запирание двери                                    |
| 50 |                     | Управление поворотной осью полуприцепа             |
| 51 |                     | Электрофакельный подогрев                          |
| 52 |                     | Холодильник                                        |
| 53 |                     | Выключатель ABS                                    |
| 54 |                     | Выключатель ASR                                    |
| 55 |                     | Туалет                                             |
| 56 |                     | Дополнительные фары                                |
| 57 |                     | Второе транспортное положение                      |
| 58 |                     | Помощь при трогании                                |
| 59 |                     | Подъем оси                                         |
| 60 |                     | Заслонка свежего воздуха                           |
| 61 |                     | Воздушная заслонка пассажирского салона            |
| 62 |                     | Воздушная заслонка ветрового стекла                |
| 63 |                     | Воздушная заслонка в пространстве для ног водителя |
| 64 |                     | Громкоговоритель                                   |
| 65 |                     | Объявление остановок с магнитной ленты             |
| 66 |                     | Выключатель EDC                                    |
| 67 |                     | Освещение багажа                                   |
| 68 |                     | Освещение места водителя                           |
| 69 |                     | Ночное освещение                                   |
| 70 |                     | Спальный отсек                                     |
| 71 |                     | Моторный тормоз                                    |
| 72 |                     | Блокировка замков дверей                           |
| 73 |                     | Подъем/опускание стекла                            |
| 74 |                     | Плавающий ковш                                     |
| 75 |                     | Работа с грунтом                                   |
| 76 |                     | Работа без разрыва потока мощности                 |
| 77 |                     | Омыватель заднего стекла                           |
| 78 |                     | Очиститель заднего стекла                          |
| 81 |                     | Рейсоуказатель                                     |
| 82 |                     | Обогрев ветрового стекла                           |
| 85 |                     | Отмена аварийного останова двигателя               |

| №   | Обозначение символа | Наименование символа                           |
|-----|---------------------|------------------------------------------------|
| 86  |                     | Включение/выключение питания                   |
| 87  |                     | Круиз-контроль                                 |
| 88  |                     | Диагностика                                    |
| 89  |                     | Нейтраль                                       |
| 90  |                     | Замедлитель                                    |
| 91  |                     | Горный тормоз                                  |
| 92  |                     | Моторный тормоз                                |
| 93  |                     | Первая степень торможения моторным тормозом    |
| 94  |                     | Вторая степень торможения моторным тормозом    |
| 95  |                     | Выбор программы трансмиссии                    |
| 96  |                     | Разблокировано                                 |
| 97  |                     | Диагностика двигателя                          |
| 98  |                     | Диагностика трансмиссии                        |
| 99  |                     | Управление зеркалами заднего вида              |
| 100 |                     | Подъем/опускание стекла                        |
| 101 |                     | Включение рабочей фары                         |
| 102 |                     | Вертикальное перемещение вверх                 |
| 103 |                     | Вертикальное перемещение вниз                  |
| 104 |                     | Фиксация рабочих органов                       |
| 105 |                     | Расфиксация рабочих органов                    |
| 106 |                     | Включение задней фары                          |
| 111 |                     | Включение дополнительной коробки мощности      |
| 112 |                     | Включение обогрева зеркала заднего вида        |
| 113 |                     | Включение вентилятора охлаждающей жидкости     |
| 114 |                     | Включение дополнительной фары освещения        |
| 115 |                     | Включение режима "AUTO"                        |
| 116 |                     | Включение режима "парковка"                    |
| 117 |                     | Включение подогрева топлива                    |
| 118 |                     | Включение специальной функции                  |
| 119 |                     | Включение рода работ                           |
| 120 |                     | Включение блокировки стеклоподъемников         |
| 121 |                     | Включение автоматической очистки стекла        |
| 122 |                     | Включение напряжения 12 Вольт                  |
| 123 |                     | Включение режима вождения                      |
| 124 |                     | Включение автовыгрузки                         |
| 125 |                     | Включение реверса бокового корчевателя         |
| 126 |                     | Включение реверса подающего транспортера       |
| 127 |                     | Включение питания корчевателя                  |
| 128 |                     | Включение электрогидравлики                    |
| 129 |                     | Включение реверса реверсивного вала копателя   |
| 130 |                     | Включение понижения оборотов валов корчевателя |

| №   | Обозначение символа | Наименование символа                             |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------|
| 131 |                     | Включение привода вентилятора                    |
| 132 |                     | Включение второй скорости донных транспортеров   |
| 133 |                     | Включение поперечного транспортера               |
| 134 |                     | Включение продольного транспортера               |
| 135 |                     | Включение бы грузного транспортера               |
| 136 |                     | Включение растормаживания трансмиссии            |
| 137 |                     | Включение блокировки дифференциала               |
| 138 |                     | Включение привода копачей                        |
| 139 |                     | Включение привода сепарирующих дисков            |
| 140 |                     | Включение гидромотора очёсывающего барабана      |
| 141 |                     | Включение транспортной скорости                  |
| 142 |                     | Включение рабочей скорости                       |
| 144 |                     | Включение стеклоочистителя                       |
| 145 |                     | Включение вентиляции кабины водителя             |
| 146 |                     | Включение циркуляционного насоса                 |
| 147 |                     | Включение жидкостного подогревателя              |
| 149 |                     | Включение автоматического управления освещением  |
| 151 |                     | Включение централизованной густой смазки         |
| 152 |                     | Включение жалюзи радиатора                       |
| 153 |                     | Выключение двигателя                             |
| 154 |                     | Включение ближнего света задних фар              |
| 155 |                     | Включение нижнего с теклоочистителя              |
| 156 |                     | Омыватель                                        |
| 157 |                     | Включение режима холостого хода                  |
| 158 |                     | Включение рециркуляции                           |
| 159 |                     | Индивидуальный подогрев                          |
| 160 |                     | Включение маячка                                 |
| 161 |                     | Включение электронного контроля двигателя        |
| 162 |                     | Включение блокировки сцепного соединения         |
| 163 |                     | Включение вытяжной вентиляции                    |
| 164 |                     | Включение приточной вентиляции                   |
| 165 |                     | Включение заднего освещения                      |
| 166 |                     | Включение плавающего режима гидросистемы         |
| 167 |                     | Включение гидросистемы                           |
| 168 |                     | Включение подъема грузовой платформы             |
| 169 |                     | Включение опускания грузовой платформы           |
| 170 |                     | Включение подъема гидроцилиндра задней навески   |
| 171 |                     | Включение опускания гидроцилиндра задней навески |
| 172 |                     | Включение вала отбора мощности                   |
| 173 |                     | Выключение вала отбора мощности                  |
| 174 |                     | Включение гидронасоса                            |

| №   | Обозначение символа | Наименование символа                               |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------|
| 175 |                     | Выключение гидронасоса                             |
| 176 |                     | Включение электрического обогрева ветрового стекла |
| 177 |                     | Выключение                                         |
| 178 |                     | Включение газового оборудования                    |
| 179 |                     | Включение освещения указателя маршрута             |
| 181 |                     | Включение управления                               |
| 182 |                     | Включение управления                               |
| 183 |                     | Включение блокировки замков дверей                 |
| 184 |                     | Включение блокировки стеклоподъемников             |
| 185 |                     | Включение межмостовой блокировки                   |
| 186 |                     | Включение межосевой блокировки                     |
| 187 |                     | Управление режимом парковки                        |
| 188 |                     | Включение питания электрогидравлики средней части  |
| 189 |                     | Включение разблокировки автомата вождения          |
| 190 |                     | Включение реверса валов корчевателя                |
| 191 |                     | Включение реверса принимающего транспортера        |
| 192 |                     | Включение пониженных оборотов валов                |
| 193 |                     | Включение реверса крайнего вальца корчевателя      |
| 194 |                     | Выключатель                                        |
| 195 |                     | Включение обогрева бокового стекла                 |
| 196 |                     | Включение УФО                                      |
| 197 |                     | Включение САУТ                                     |
| 198 |                     | Возврат пружины                                    |
| 199 |                     | Включение обогрева подножки                        |
| 200 |                     | Включение освещения тележек                        |
| 201 |                     | Продувка                                           |
| 202 |                     | Включение вспомогательного компрессора             |
| 203 |                     | Включение обогрева картера                         |
| 204 |                     | Включение обогрева картера 2                       |
| 205 |                     | Включение обогрева влагосборника                   |
| 206 |                     | Включение резерва                                  |
| 207 |                     | Включение режима АВТО                              |
| 208 |                     | Отключение ведомого                                |
| 209 |                     | Отключение ведущего                                |
| 210 |                     | Включение блока индикации                          |
| 211 |                     | Включение ТСКВМ                                    |
| 212 |                     | Включение ночного режима                           |
| 213 |                     | Включение стеклоподъемника                         |
| 214 |                     | Включение стеклоочистителя верхнего стекла         |
| 215 |                     | Включение рода работ                               |
| 216 |                     | Включение управления                               |

| №   | Обозначение символа | Наименование символа                                      |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 217 |                     | Включение Vmax                                            |
| 218 |                     | Включение обогрева ветрового стекла                       |
| 224 |                     | Отключение системы курсовой устойчивости                  |
| 225 |                     | Заблокировано                                             |
| 226 |                     | Блокировка дифференциала заднего моста                    |
| 227 |                     | Наклонная камера                                          |
| 228 |                     | Мотовил                                                   |
| 229 |                     | Вынос мотовила                                            |
| 230 |                     | Привод наклонной камеры                                   |
| 231 |                     | Поворот силосопривода                                     |
| 232 |                     | Силосопривод                                              |
| 233 |                     | Козырек силосопривода                                     |
| 234 |                     | Привод питателя                                           |
| 235 |                     | Мотовил силосопривода                                     |
| 236 |                     | Вынос мотовила силосопривода                              |
| 237 |                     | Скорость Вращения мотодила                                |
| 238 |                     | Длина резки                                               |
| 239 |                     | Привод измельчителя                                       |
| 240 |                     | Положение адаптера                                        |
| 241 |                     | Скорость Вращения транспортеров                           |
| 242 |                     | Угол атаки адаптера                                       |
| 243 |                     | Обороты двигателя                                         |
| 244 |                     | Автоматические режимы работы СКРП                         |
| 245 |                     | Включение привода на одну ось                             |
| 246 |                     | Включение полного привода                                 |
| 247 |                     | Включение пониженной передачи полного привода             |
| 248 |                     | Выключатель освещения прохода салона                      |
| 249 |                     | Выключатель аварийного растормаживания                    |
| 250 |                     | Выключатель монитора видео системы                        |
| 251 |                     | Выключатель мини кухни                                    |
| 252 |                     | Выключатель блокировки/разблокировки замков задних дверей |
| 253 |                     | Выключатель включения регенерации сажевого фильтра        |
| 254 |                     | Выключатель запрета регенерации сажевого фильтра          |
| 255 |                     | Трюмный насос                                             |
| 256 |                     | Крышка капота                                             |
| 257 |                     | Управления зеркалами заднего вида                         |
| 259 |                     | Переключатель топливных баков                             |
| 261 |                     | Привод на все колеса                                      |
|     |                     |                                                           |
|     |                     |                                                           |
|     |                     |                                                           |