



ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ5-3-04

Предназначен для цифрового отображения значения температуры.

Индикатор выполнен на трехзначной светодиодной матрице зеленого свечения.

Прибор поставляется в комплекте с термодатчиком (ТД) и соединительными проводами.

Прибор имеет универсальную применяемость.

Технические характеристики:

Диапазон индикации:.....-55...+150°C

Напряжение питания:.....8-30В

Дискретность:.....0,1°C (-9,9÷99,9°C)

.....1°C (остальные значения)

Погрешность, не более:.....1°C

Потребляемый ток, не более:.....0,03А

Масса, не более:.....0,07кг

Габаритные размеры:.....Ø 34x17мм

Длина провода питания:.....1,5м

Длина провода термодатчика:.....2,5м

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»

248009 г. Калуга,

Грабцевское шоссе, 43, стр.20

тел/факс (4842) 58-07-31

E-mail: info@12v.ru

Http://www.12v.ru

Рекомендации по монтажу

*Подключение индикатора
производить при отключенной
аккумуляторной батарее*

1. Выбрать место, подходящее для установки и визуального контроля индикатора (панель толщиной 1...4мм)

2. Просверлить отверстие диаметром 30...31 мм и зафиксировать в нем корпус индикатора.

3. Расположить термодатчик в зоне контроля температуры.

Внимание! Не допускается расположение ТД в агрессивных и жидких средах.

4. Подключить провода питания индикатора к бортовой сети автомобиля, соблюдая полярность (черный - "-", красный - "+").

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации индикатора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения целостности изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.