

Блоки переключателей предназначены для коммутации электрических цепей посредством следующих узлов:
 Для блока 56.3769: переключатель управления режимами работы раздаточной коробки, переключатель датчиков указателей уровня топлива в баках, переключатель обогрева передних сидений;
 Для блока 56.3769-10: переключатель управления режимами работы раздаточной коробки, переключатель датчиков указателей уровня топлива в баках.

Control modules are intended to commutate electric circuits by:
 For module 56.3769: operating mode control switch of transfer case, switch of fuel gauge, front seat heating switch.
 For module 56.3769-10: operating mode control switch of transfer case, switch of fuel gauge.

56.3769, 56.3769-10

56.3769, 56.3769-10



Масса не более 0,15 кг
 Mass not more than 0,15 kg

Габаритные размеры:
 187×79×59 мм
Dimensions:
 187×79×59 mm

Подключение:
 колодка AMP 174045-2 (X1)
 и AMP 1563769-1 (X2)
Connection:
 socket AMP 174045-2 (X1)
 and AMP 1563769-1 (X2)

Применяемость:
 УАЗ Патриот
Application:
 UAZ Patriot

Колодка X1 / Socket X1

Контакт	Назначение
1	Вывод «4L» переключателя управления режимами работы раздаточной коробки
2	Вывод «4H» переключателя управления режимами работы раздаточной коробки
3	Вывод «2H» переключателя управления режимами работы раздаточной коробки
4	Общий вывод переключателя раздаточной коробки
5	К датчику топлива левого бака
6	К датчику топлива правого бака
7	К указателю топлива в баках
8	Резерв
9	Резерв
10	Резерв
11	Резерв
12	Резерв

Колодка X2 / Socket X2

Контакт	Назначение
1	+12 В к нагревательному элементу левого сидения (только для 56.3769)
2	+12 В к нагревательному элементу правого сидения (только для 56.3769)
3	+12 В регулятора напряжения подсветки
4	Клемма «15» замка зажигания
5	Корпус («масса»)
6	Клемма «15» замка зажигания (только для 56.3769)
7	-
8	-

Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Номинальная нагрузка Rated loading	Цвет Color			
		Видовые поверхности Visual surfaces	Символы Symbols	Подсветка символов Symbol backlight	Подсветка сигнализаторов Controlling assembly backlight
12	Переключатель управления режимами работы раздаточной коробки – 0,2А Переключатель датчика указателей уровня топлива в баках – 2А Переключатель обогрева сидений – 5А (на каждое сидение)	Чёрный ■	Белый □	Зелёный ■	Жёлтый ■