

№	Обозначение символа	Наименование символа
00		Общее назначение
01		Главный выключатель света
02		Габаритные фонари
03		Дальний свет фар
04		Ближний свет фар
05		Корректор положения фар
06		Передние противотуманные фары
07		Задние противотуманные огни
08		Поворотная фара-искатель
09		Аварийная сигнализация
10		Маячок
11		Регулятор освещения приборов
12		Освещение салона
13		Половинное освещение салона
14		Индивидуальное освещение
15		Уровень топлива в баке
16		Разряд аккумуляторной батареи
17		Остановка двигателя
18		Стояночный тормоз
19		Звуковые сигналы
20		Обогрев заднего стекла
21		Вентиляция
22		Вентилятор отопителя
23		Вентилятор отопителя
24		Индивидуальная вентиляция
25		Кондиционер
26		Стеклоомыватель и стеклоочиститель ветрового стекла
27		Стеклоомыватель и стеклоочиститель заднего стекла
28		Фарочиститель и фароомыватель
29		Индивидуальное отопление
30		Обогрев зеркала заднего вида
31		Обогрев аккумуляторной батареи
32		Открытие запора капота
33		Открытие запора багажника
34		Открытие/закрывание пассажирских дверей
35		Блокировка межколесного дифференциала
36		Блокировка межосевого дифференциала
37		Коробка отбора мощности
38		Коробка отбора мощности
39		Знак автопоезда
40		Дистанционный выключатель массы

№	Обозначение символа	Наименование символа
41		Контроль исправности ламп
42		Антенна
43		Предпусковой подогреватель двигателя
44		Внутреннее отопление
45		Доблокировка сцепления
46		Рециркуляция
47		Подогрев топливного фильтра
48		Запорный кран
49		Запирание двери
50		Управление поворотной осью полуприцепа
51		Электрофакельный подогрев
52		Холодильник
53		Выключатель ABS
54		Выключатель ASR
55		Туалет
56		Дополнительные фары
57		Второе транспортное положение
58		Помощь при трогании
59		Подъем оси
60		Заслонка свежего воздуха
61		Воздушная заслонка пассажирского салона
62		Воздушная заслонка ветрового стекла
63		Воздушная заслонка в пространстве для ног водителя
64		Громкоговоритель
65		Объявление остановок с магнитной ленты
66		Выключатель EDC
67		Освещение багажа
68		Освещение места водителя
69		Ночное освещение
70		Спальный отсек
71		Моторный тормоз
72		Блокировка замков дверей
73		Подъем/опускание стекла
74		Плавающий ковш
75		Работа с грунтом
76		Работа без разрыва потока мощности
77		Омыватель заднего стекла
78		Очиститель заднего стекла
81		Рейсоуказатель
82		Обогрев ветрового стекла
85		Отмена аварийного останова двигателя

№	Обозначение символа	Наименование символа
86		Включение/выключение питания
87		Круиз-контроль
88		Диагностика
89		Нейтраль
90		Замедлитель
91		Горный тормоз
92		Моторный тормоз
93		Первая степень торможения моторным тормозом
94		Вторая степень торможения моторным тормозом
95		Выбор программы трансмиссии
96		Разблокировано
97		Диагностика двигателя
98		Диагностика трансмиссии
99		Управление зеркалами заднего вида
100		Подъем/опускание стекла
101		Включение рабочей фары
102		Вертикальное перемещение вверх
103		Вертикальное перемещение вниз
104		Фиксация рабочих органов
105		Расфиксация рабочих органов
106		Включение задней фары
111		Включение дополнительной коробки мощности
112		Включение обогрева зеркала заднего вида
113		Включение вентилятора охлаждающей жидкости
114		Включение дополнительной фары освещения
115		Включение режима "AUTO"
116		Включение режима "парковка"
117		Включение подогрева топлива
118		Включение специальной функции
119		Включение рода работ
120		Включение блокировки стеклоподъемников
121		Включение автоматической очистки стекла
122		Включение напряжения 12 Вольт
123		Включение режима вождения
124		Включение автовыгрузки
125		Включение реверса бокового корчевателя
126		Включение реверса подающего транспортера
127		Включение питания корчевателя
128		Включение электрогидравлики
129		Включение реверса реверсивного вала копателя
130		Включение понижения оборотов валов корчевателя

№	Обозначение символа	Наименование символа
131		Включение привода вентилятора
132		Включение второй скорости донных транспортеров
133		Включение поперечного транспортера
134		Включение продольного транспортера
135		Включение бытового грузоподъемника
136		Включение растормаживания трансмиссии
137		Включение блокировки дифференциала
138		Включение привода копачей
139		Включение привода сепарирующих дисков
140		Включение гидромотора очесывающего барабана
141		Включение транспортной скорости
142		Включение рабочей скорости
144		Включение стеклоочистителя
145		Включение вентиляции кабины водителя
146		Включение циркуляционного насоса
147		Включение жидкостного подогревателя
149		Включение автоматического управления освещением
151		Включение централизованной густой смазки
152		Включение жалюзи радиатора
153		Выключение двигателя
154		Включение ближнего света задних фар
155		Включение нижнего с теклоочистителя
156		Омыватель
157		Включение режима холостого хода
158		Включение рециркуляции
159		Индивидуальный подогрев
160		Включение маячка
161		Включение электронного контроля двигателя
162		Включение блокировки сцепного соединения
163		Включение вытяжной вентиляции
164		Включение приточной вентиляции
165		Включение заднего освещения
166		Включение плавающего режима гидросистемы
167		Включение гидросистемы
168		Включение подъема грузовой платформы
169		Включение опускания грузовой платформы
170		Включение подъема гидроцилиндра задней навески
171		Включение опускания гидроцилиндра задней навески
172		Включение вала отбора мощности
173		Выключение вала отбора мощности
174		Включение гидронасоса

№	Обозначение символа	Наименование символа
175		Выключение гидронасоса
176		Включение электрического обогрева ветрового стекла
177		Выключение
178		Включение газового оборудования
179		Включение освещения указателя маршрута
181		Включение управления
182		Включение управления
183		Включение блокировки замков дверей
184		Включение блокировки стеклоподъемников
185		Включение межмостовой блокировки
186		Включение межосевой блокировки
187		Управление режимом парковки
188		Включение питания электрогидравлики средней части
189		Включение разблокировки автомата вождения
190		Включение реверса валов корчевателя
191		Включение реверса принимающего транспортера
192		Включение пониженных оборотов валов
193		Включение реверса крайнего вальца корчевателя
194		Выключатель
195		Включение обогрева бокового стекла
196		Включение УФО
197		Включение САУТ
198		Возврат пружины
199		Включение обогрева подножки
200		Включение освещения тележек
201		Продувка
202		Включение вспомогательного компрессора
203		Включение обогрева картера
204		Включение обогрева картера 2
205		Включение обогрева влагонепроницаемого
206		Включение резерва
207		Включение режима АВТО
208		Отключение ведомого
209		Отключение ведущего
210		Включение блока индикации
211		Включение ТСКВМ
212		Включение ночного режима
213		Включение стеклоподъемника
214		Включение стеклоочистителя верхнего стекла
215		Включение рода работ
216		Включение управления

№	Обозначение символа	Наименование символа
217		Включение Vmax
218		Включение обогрева ветрового стекла
224		Отключение системы курсовой устойчивости
225		Заблокировано
226		Блокировка дифференциала заднего моста
227		Наклонная камера
228		Мотовил
229		Вынос мотовила
230		Привод наклонной камеры
231		Поворот силосопривода
232		Силосопривод
233		Козырек силосопривода
234		Привод питателя
235		Мотовил силосопривода
236		Вынос мотовила силосопривода
237		Скорость вращения мотодила
238		Длина резки
239		Привод измельчителя
240		Положение адаптера
241		Скорость вращения транспортеров
242		Угол атаки адаптера
243		Обороты двигателя
244		Автоматические режимы работы СКРП
245		Включение привода на одну ось
246		Включение полного привода
247		Включение пониженной передачи полного привода
248		Выключатель освещения прохода салона
249		Выключатель аварийного растормаживания
250		Выключатель монитора видео системы
251		Выключатель мини кухни
252		Выключатель блокировки/разблокировки замков задних дверей
253		Выключатель включения регенерации сажевого фильтра
254		Выключатель запрета регенерации сажевого фильтра
255		Трюмный насос
256		Крышка капота
257		Управления зеркалами заднего вида
259		Переключатель топливных баков
261		Привод на все колеса