



Остальное - см. Рис. 1



Номера контактов
разъема XP1 (п.4)

Таблица 3

Колодка	Контакт	Назначение
XP1	1	Выход сигнала скорости
	2	Вход сигнала датчика
	3	Общий источника питания
	4	Выход для питания датчика плюс (12±1) В
	5	Плюс 24 В
	6	Общий источника питания
XP2	1	Включение индикатора дальнего света плюс 24 В
XP3	1	Включение подсветки прибора плюс 24 В

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Изм.	Лист	N	докум.	Подп.	Дата
------	------	---	--------	-------	------