



Рис. 2

Остальное - см. рис. 1



Номера контактов
разъема XP1 (п.4)

Таблица 3

Колодка	Контакт	Назначение
XP1	1	Выход сигнала скорости
	2	Вход сигнала датчика
	3	Общий источника питания
	4	Выход для питания датчика плюс (12±1) В
	5	Плюс 24 В
	6	Общий источника питания
XP2	1	Включение индикатора дальнего света плюс 24 В
XP3	1	Включение подсветки прибора плюс 24 В

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл	Подп. и дата

Изм.	Лист	N	докум.	Подп.	Дата

ЗГМ.499.458ГЧ

Копировал

Формат А3